




Assemble me.
Enjoy every minute
with me

Find out MORE



Model Aero Clock. Wall Clock with Pendulum Модель Аэро Годинник.

Настінний годинник з маятником

FRA Modèle Horloge-Aéro. Horloge murale avec Pendule

DEU Modell Aero-Uhr. Wanduhr mit Pendel

SPA Modelo Reloj Aero. Reloj de pared con péndulo

ITA Modello Orologio Aero. Orologio da parete con pendolo

JPN モデルエアロクロック.振り子時計 RO Ceas de perete cu pendul

RUS Модель Аэро Часы. Настенные часы с маятником

POL Model Zegar Aero. Zegarścienny z wahadłem KOR 모델 에어로클럭. 추가있는 벽시계

Assembly instructions

Інструкція зі складання

FRA Notice d'assemblage. DEU Aufbauanleitung.

SPA Instrucciones de montaje. ITA Istruzioni di montaggio.

JPN 組み立て説明書 RUS Инструкция по сборке. POL Instrukcja montażu. KOR 조립 설명서. RO Instructiuni de asamblare



MECHANICAL
МЕХАНІЧНИ



NO GLUE CONNECTION
БЕЗ КЛЕЮ



PLYWOOD
З ФАНЕРИ



EDUCATIONAL
ПІЗНАВАЛЬНИ

Mechanical models

ENG

Assembly instructions:
Remove model parts from the hanger board as illustrated below. Careful not to break parts. If a part does not remove easily, carefully cut it out with a knife. This model is intended for self-assembly without glue. If you have difficulty installing the axles, try waxing them with a regular candle. All moving parts can also be waxed during assembly to reduce friction when operating the model.

RO

Indepartati cu grijă piesele de la pretaile cu laser din placajul de lemn. Daca o una din piese se scoate mai greu, poti să incerci cu un cutit. Modelul se aseamblaază fără lipici. Daca ai dificultăți în a instala axele, incearca să le dai cu ceară, fie să dea la o lumanare normală. Toate piesele pot de asemenea să fie ceruite bine în timpul asamblării pentru o mai bună funcționare a modelului.

UKR

Інструкція зі складання:
Витягніть з дошки позначені на схемі деталі. Намагайтесь їх не зламати. Якщо деталь не виймається, надісніть перемички ножем. Конструкція збирається без клею. У разі виникнення труднощів з протягуванням віći в отвір, потріть деталь об звичайну свічку. Також можна змастити свічкою всі деталі механізму, що рухаються, щоб зменшити тертя при обертанні.

RUS

Инструкция по сборке:
Вынимайте из доски обозначенные на схеме детали. Страйтесь их не сломать. Если деталь не извлекается, надрежьте перемычки ножом. Конструкция собирается без клея. Если возникли трудности с установкой деревянной оси, перед установкой потрите детали об обычную свечу. Для лучшего скольжения смазывайте движущиеся детали механизма обычной свечой во время сборки.

FRA

Notice d'assemblage:
Faites sortir de la planche les pièces comme indiquées sur le schéma. Tâchez de ne pas les casser. Si la pièce ne sort pas, incisez les collages/fixations avec un couteau. La construction est à assembler sans colle. Si il est difficile d'introduire l'axe en bois dans l'orifice, frottez au préalable l'axe ou les pièces contre une bougie. Pour améliorer le glissement, traitez les pièces de frottement mobiles du mécanisme avec une bougie au cours d'assemblage.

POL

Instrukcja montażu:
Delikatnie wyciągaj z deseczki wskazane w schemacie detale, starając się nie polamać elementów. Jeśli detal nie poddaje się, podetnij wiązadła nożem. Konstrukcja składa się bez kleju. Jeśli napotkasz trudności z instalacją drewnianej osi w otwórze, potrój na początku osi lub detale o woskową świecę. Dla lepszego poślizgu polecano smarowanie ruchomych części mechanizmu zwykłą świecą podczas montażu.

DEU

Aufbauanleitung:
Bitte die in der Zeichnung angegebenen Teile aus der Platte herausnehmen. Versuchen Sie bitte diese nicht zu brechen. Wenn sich ein Teil nicht herausnehmen lässt, schneiden Sie die Stege mit dem Messer leicht an. Das Modell wird ohne Klebstoffe zusammengebaut. Lässt sich eine Achse nur schwer in eine Öffnung einführen, reiben Sie diese mit einer Kerze etwas ein. Für besseres Gleiten schmieren Sie alle beweglichen Teile mit einer Kerze.

KOR

조립 설명:
부품이 손상되지 않도록 주의하여 보드에서 떼어냅니다. 만약 부품이 잘 떨어지지 않으면 연결 부분을 칼로 절단한 후 떼어내면 쉽게 떼어 낼 수 있습니다. 본 제품은 접착제가 없이 조립이 가능하도록 설계되어 있습니다. 만약 축이 잘 끌리지 않는 경우 양초를 축에 바른 후 끼워 보세요. 모든 구동 부위는 제품 구동 시 원활한 작동이 가능하도록 조립 과정에서 윤활제(양초)를 발라 주세요.

SPA

Instrucciones de montaje:
Saque de la tabla las piezas marcadas en el esquema. Trate de no romperlas. Si una pieza no se saca, haga una incisión. La construcción va sin pegamento. Si tiene dificultades con la instalación del eje de madera en un agujero, frote primero el eje o las piezas contra una vela. Para un mejor deslizamiento, lubrique durante el montaje las piezas móviles del mecanismo con una vela común.

ITA

Istruzioni di montaggio:
Estrarre dal telaio i particolari indicati nello schema. Fare attenzione a non romperli. Se un particolare non si stacca, tagliare delicatamente gli elementi di collegamento con un coltello. L'assieme viene realizzato senza colla. In caso di difficoltà nell'installazione di un perno in legno, è necessario sfregare il perno o il particolare con un po' di cera. Per uno scorrimento migliore incarena le parti mobili del meccanismo durante l'assemblaggio.

JPN

組み立て説明書：
部品に傷をつけないように注意しながらボードから外してください。部品が外れにくい場合は連結部分をカッターで切ってから外すと外しやすいです。本製品は、接着剤がなくても組み立てができるよう設計されています。もしアクスル(駆動部)が、歯車の動きがぶい場合は、ロウソクをアクスルに塗ってください。全ての駆動部分は製品を動かす時、滑らかに動くように潤滑剤であるロウソクを塗りながら組み立てます。

ENG Warning! UKR Уvara! FRA Attention! DEU Achtung! SPA Precaución!
ITA Attenzione! JPN 注意！ RO Atentie! Important! RUS Внимание! POL
Uwaga! KOR 주의!



ENG Do not use a lighted candle! UKR Не підпалювати!
FRA Ne pas brûler! DEU Nicht anzünden!
SPA ¡No encender! ITA Non dare fuoco!

JPN 火のついたロウソクの使用はお止めください。

RO Nu folosiți lumanare aprinsă! RUS Не поджигать!
POL Nie podpalać!





ENG Caution! Axles have sharp points! UKR Обережно! Гострі деталі!
FRA Attention: certaines pièces sont pointues! DEU Vorsicht! Spitze Teile!
SPA ¡Atención! Piezas afiladas! ITA Attenzione! Particolari appuntiti JAP

アクスル(駆動部)の鋭い部分にご注意ください。 RO Atentie!
Axele au parti ascutite ! RUS Осторожно! Острые детали! POL
Ostrożnie! Ostre części! KOR 축의 뾰족한 부분에 주의하세요! 注意!


-  ENG Pay attention. Check position of the part. UKR Зверніть увагу. Перевірте розташування елемента. FRA Faites attention. Vérifiez la disposition de l'élément. DEU Bitte Beachten. Prüfen Sie die Einbaulage des Elementes. SPA Atención. Compruebe la situación del elemento. ITA Prestare attenzione. Controllare la posizione del componente. JPN 方向及び位置に注意して組み立てて下さい。CHI 注意！检查部件方向和位置。RUS Обратите внимание. Проверьте расположение элемента. POL Zwróć uwagę. Sprawdź lokalizację elementu. RO Atentie! Important! Verifica pozitia pieselor.
-  ENG Sand to remove burrs. UKR Видаліть задирки. FRA Eliminez les bavures. DEU Grate entfernen. SPA Quite las rebabas. ITA Toglier le bave. JPN パリ取りのサンダーバーー。CHI 磨掉毛刺。RUS Удалите заусенцы. POL Usuń zaustroje. KOR 거친 부분은 다듬어 주세요. RO Folosiți banda abrazivă
-  ENG Wax the part with a regular candle (rub with a candle). UKR Застіть деталь звичайною свічкою (потрібно об свічку). FRA Lubrifiez la pièce avec une bougie ordinaire (frottez contre la bougie). DEU Reiben Sie das Teil mit einer einfachen Kerze etwas ein. SPA engrase la pieza con una vela común (frote con una vela). ITA Incarcer il componente (Stregare con la cera). JPN された部分を滑潤剤で口ワソクを塗ってください。CHI 用普通蜡烛涂抹润滑部件。RUS Смажьте деталь обычной свечкой (потрите о свечку). POL Przesmaruj zwykłą świecą. RO Dati cu ceară de la o lumanare piesele 妥です。
-  ENG Check size. UKR Перевірте розмір. FRA Vérifiez la dimension. DEU Prüfen Sie die Größe. SPA Compruebe el tamaño. ITA Controllare le dimensioni. JPN サイズをチェックしてください。CHI 测量尺寸。RUS Проверьте размер. POL Sprawdź rozmiar. RO Verificați dimensiunea
-  ENG Press the parts as far as they will go. UKR Притисніть деталі до упору. FRA Pressez les pièces à fond. DEU Drücken Sie die Teile bis zum Anschlag. SPA Pulse para detener las piezas. ITA Stingere bene i componenti. JPN 部品ができる限り押してください。CHI 用力紧密结合部件。RUS Прижмите детали до упора. POL Przyciśnij element, aż do oporu. RO Impingeți piesele în capat.
-  ENG Cut (rubber-band, thread, etc.). UKR Відріжте (гумку, нитку, тощо). FRA Couper (ruban élastique, fil, etc.). DEU Schneiden (Gummiband, Faden, etc.). SPA Cortar (goma elástica, hilo, etc.). ITA Tagliare (fascia in gomma, filettatura, ecc.). JPN カットしてください。(輪ゴム、糸など)。CHI 切割(橡胶筋、线等)。RUS Отрежьте (резинку, нить и т.д.). POL Utnij (gumkę, nitkę, itd.). RO Taiați elastic
-  ENG Check the mechanism for smoothness and accuracy of movement. Operate the mechanism so the parts would seat-in. UKR Перевірте механізм на плавність і точність ходу. Розробіть механізм. FRA Vérifiez si le mécanisme fonctionne en douceur et avec précision. Faites fonctionner le mécanisme jusqu'à son fonctionnement normal. DEU Prüfen Sie den Mechanismus bezüglich der Laufruhe und der Genaugigkeit des Gangs. Betätigen Sie den Mechanismus mehrmals. SPA Verifique la suavidad y precisión del mecanismo. Desarrolle el mecanismo. ITA Controllare la scorrevolezza e la precisione del movimiento. Far funzionare il meccanismo. JPN 驚動部分が滑らかに動くかを確認しながら作業をすすめます。CHI 检查机构的运行平滑度和精密度。调整机构。RUS Проверьте механизм на плавность и точность хода. Разработайте механизм. RO Verificați mecanismul. Asigurați-vă ca miscarea este continuă, fără blocare. Actionați mecanismul pentru a se aseza toate piesele.
-  ENG Do not fully press the outer parts (structural frame) together until checking for fit and alignment of internal parts. UKR Деякий час не притискайте сильно деталі (рамки конструкції). FRA Ne pas forcer sur les pièces (cadre de la construction). DEU Drücken Sie die Teile (die Rahmen der Konstruktion) momentan nicht stark. SPA No presione temporalmente con fuerza las piezas (Marco de la estructura). ITA Non stringere provisoriamente i componenti con forza (base della costruzione). JPN 内部部品がしっかりと組み立てられる前に外部部品は強く押さないで固定してはいけません。CHI 在检查内部零件的配合和对准之前，请暂时不要将外部零件（结构框架）完全压在一起。RUS Временно сильно не прикладывайте детали (рамки конструкции) RO Nu impingeți piesele din exterior mai mult decât este necesar. Verificați înainte dacă se aliniază perfect cele din interior.
-  ENG Break off or cut out. UKR Відламайте або відріжте. FRA Coupez ou cassez. DEU Abbrechen oder Abschneiden. SPA Rompa o corte. ITA Staccare o tagliare. JPN 切ってください。CHI 切断。RUS Отломайте или отрежьте. POL Odłam lub odcię. RO Tale sau îndepărta.
-  ENG The part should be easily rotated (moved). UKR Деталь повинна легко крутитися (рухатися). FRA La pièce doit tourner aisément (se déplacer) aisément. DEU Der Teil soll leicht gedreht (bewegt) werden. SPA La pieza debe ser fácil de girar (mover). ITA Il componente deve girare (muoversi) facilmente. JAP 部品はしっかりと動かなければなりません。CHI 此部件必须容易的旋转(移动)。RUS Деталь должна легко крутиться (двигаться). POL Element powinien łatwo się kręcić (poruszać się). RO Piesa trebuie sa se miscă cu usurință.



ENG Specified details come with spare duplicates. UKR Зазначені деталі є на дошках як запасні. FRA Les détails spécifiés sont fournis avec des doubles de rechange. DEU Die angegebenen Details werden mit Ersatzduplicaten geliefert. SPA Losdetalles especificados vienen con duplicados de repuesto. ITA I dettagli specificati vengono forniti con duplicati di riserva. JPN 指定された詳細には予備の複製が付属しています。CHI 指定の細節帶有備用副本。RUS Указанные детали поставляются с запасными дубликатами. POL Zapasowe elementy są zaznaczane na desce. RO Detaliile specificate vin împreună cu duplicatele de rezervă.



ENG This is not a structural component; it is a tool for measurement and assembly. UKR Це не деталь конструкції, а допоміжний інструмент для складання або вимірювання відстаней. FRA Cette pièce ne fait pas partie de la construction mais constitue un outil annexé pour l'assemblage ou la mesure des distances. DEU Es ist kein Teil der Konstruktion, sondern ein Hilfselement für den Zusammenbau oder für das Messen der Abstände. SPA No es una pieza de la construcción sino un instrumento auxiliar para montaje o para medir distancias. ITA Non è un componente del modello, ma un'attrezzatura aggiuntiva per il montaggio o il rilievo delle quote. JPN この部品は完成時の部品ではなく、組み立てをサポートしたり測定する道具です。CHI 这不是装配零件，是一种测量及安装辅助工具。RUS Это не деталь конструкции, а вспомогательный инструмент для сборки или измерения расстояний. POL To nie detal konstrukcji, a pomocnicze narzędzie dla montażu i wymiaru odległości. RO Aceasta nu este o componentă structurală; este un instrument de măsurare și asamblare.




Mechanical models




ENG It's easier to pull out some parts with the «helper (H1)». **UKR** Буде легше видавити готові деталі за допомогою «helper (H1)». **FRA** Il est plus facile de retirer certaines pièces avec la pièce-outils (H1). **DEU** Es ist einfacher, einige Teile mit dem "Helfer (H1)" herauszunehmen. Siehe Beispiel: **SPA** Para separar algunas partes resulta más fácil utilizando la ayuda del elemento "H1". **ITA** È più facile estrarre alcuni elementi utilizzando l'«aiuto (H1)». **JPN** ある部品は「helper (H1)」を使うと取り外しやすいです。 **CHI** 使用「helper (H1)」可以更容易地拉出某些零件。 **RUS** Будет легче выдавить готовые детали с помощью «helper (H1)». **POL** Niektóre części łatwiej jest wyciągnąć za pomocą «pomocnika (H1)». **RO** Este mai usor sa indepartezi cu ajutorul piesei H1.




1




2




3



4



5



4




ENG Pay attention. Check position of the part. **UKR** Зверніть увагу. Перевірте розташування елемента. **FRA** Faites attention. Vérifiez la disposition de l'élément. **DEU** Bitte Beachten. Prüfen Sie die Einbaulage des Elementes. **SPA** Atención. Compruebe la situación del elemento. **ITA** Prestare attenzione. Controllare la posizione del componente. **JPN** 方向及び位置に注意して組み立てて下さい。 **CHI** 注意! 檢查部件方向和位置 **RUS** Обратите внимание. Проверьте расположение элемента. **POL** Zwróć uwagę. Sprawdź lokalizację elementu. **RO** Atentie! Important! Verifica poziitia pieselor.




ENG Sand to remove burrs. **UKR** Видаліть задирки. **FRA** Eliminez les bavures. **DEU** Grate entfernen. **SPA** Quite las rebabas. **ITA** Togliere le bave. **JPN** バurr取りのサンダペー／＼— **CHI** 磨掉毛刺 **RUS** Удалите заусенцы. **POL** Usuń zadziury. **RO** Folosește banza abrazivă pentru a netezi marginile.




6




7




8




10



11



12




①




ENG Wax the part with a regular candle (rub with a candle). UKR Змастіть деталь звичайною свічкою (потрібъ об свічку). FRA Lubrifiez la pièce avec une bougie ordinaire (frottez contre la bougie). DEU Reiben Sie das Teil mit einer einfachen Kerze etwas ein. SPA Engrase la pieza con una vela común (frote con una vela). ITA Incerare il componente (sfregare con la cera). JPN された部分に潤滑剤としてロウソクを塗ってください。 CHI 用普通蜡烛涂抹润滑部件 RUS Смажьте деталь обычной свечкой (потрите о свечку). POL Przesmaruj zwykłą świecą. RO Dati cu ceară de la o lumanare piesele.


Mechanical models





13




14



a1



1




2







⑥




ENG Check size. UKR Перевірте розмір. FRA Vérifiez la dimension. DEU Prüfen Sie die Größe.
SPA Compruebe el tamaño. ITA Controllare le dimensioni. JPN サイズをチェックしてください. CHI 测量尺寸 RUS Проверьте размер. POL Sprawdź rozmiar. RO Verificati dimensiunea.






3



②





4





7

Mechanical models





⑧

8



②

9




a2




9


Mechanical models




10




2




3



4




5








ENG Press the parts as far as they will go. UKR Притисніть деталі до упору. FRA Pressez les pièces à fond. DEU Drücken Sie die Teile bis zum Anschlag. SPA Pulse para detener las piezas. ITA Stingere bene i componenti. JPN 部品をできる限り押してください。 CHI 用力緊密結合部件 RUS Прижмите детали до упора. POL Przyciśnij element, aż do oporu. RO Impingeți piesele pana în capăt.

Mechanical models





6










31











Mechanical models








Mechanical models





ENG Cut (rubber-band, thread, etc.). UKR Відріжте (гумку, нитку, тощо). FRA Couper (ruban élastique, fil, etc.). DEU Schneiden (Gummiband, Faden, etc.). SPA Cortar (goma elástica, hilo, etc.). ITA Tagliare (fascia in gomma, filettatura, ecc.). JPN カットしてください。 (輪ゴム、糸など)。 CHI 切割 (橡皮筋, 线等)。 RUS Отрезьте (резинку, нить и т.п.). POL Utnij (gumkę, nitkę, itd.). RO Taie surplusul de sfoara.





1



Mechanical models




3



ENG Check the mechanism for smoothness and accuracy of movement. Operate the mechanism so the parts would seat-in. UKR Перевірте механізм на плавність і точність ходу. Розробіть механізм. FRA Vérifiez si le mécanisme fonctionne en douceur et avec précision. Faites fonctionner le mécanisme jusqu'à son fonctionnement normal. DEU Prüfen sie den Mechanismus bezüglich der Laufruhe und der Genaugkeit des Gangs. Betätigen Sie den Mechanismus mehrmals. SPA Verifique la suavidad y precisión del mecanismo. Desarrolle el mecanismo. ITA Controllare la scorrevolezza e la precisione del movimento. Far funzionare il meccanismo. JPN 駆動部分が滑らかに動くかを確認しながら作業をすすめます。 CHI 检查机构的运行平稳度和精密度。调整机构。 RUS Проверьте механизм на плавность и точность хода. Разработайте механизм. POL Sprawdź płynność i dokładność ruchu mechanizmu. Dopracuj mechanizm. RO Verificati mecanismul. Asigurati-va ca miscarea este continua, fara blocage. Actionati mecanismul pentru a se aseza toate piesele.


18




ENG Do not fully press the outer parts (structural frame) together until checking for fit and alignment of internal parts. UKR Дяжки час не притискайте сильно деталі (рамки конструкції). FRA Ne pas forcer sur les pièces (cadre de la construction). DEU Drücken Sie die Teile (die Rahmen der Konstruktion) momentan nicht stark. SPA No presione temporalmente con fuerza las piezas (marco de la estructura). ITA Non stringere provisoriamente i componenti con forza (base della costruzione). JPN 内部部品がしっかりと組み立てられる前に外部部品は強く押しながら固定してはいけません。 CHI 在检查内部零件的配合和对准之前，请暂时不要将外部零件（结构框架）完全压在一起。 RUS Временно сильно не прижимайте детали (рамки конструкции). POL Tymczasowo nie dociskaj elementów (ramy konstrukcji). RO Nu impingeți piesele din exterior mai mult decat e necesar. Verificați înainte daca se aliniază perfect cele din interior.



8



9




10




11






12





13





14




17





15



16



17




21

Mechanical models


18



19



20




21




21







c









22















⑤




Mechanical models







Mechanical models




1




2




3







4




5




6




7




8





9




10




Mechanical models



11




12




13



D











④





⑧




Mechanical models




8




9




32








1




2






1



2







ENG The part should be easily rotated (moved). UKR Деталь повинна легко крутитися (рухатися).


FRA La pièce doit tourner (se déplacer) aisément. DEU Der Teil soll leicht gedreht (bewegt) werden. SPA La pieza debe ser fácil de girar (mover). ITA Il componente deve girare (muoversi) facilmente. JAP 部品はしっかりと動かなければなりません。CHI 此部件必须容易的旋转 (移动)

RUS Деталь должна легко крутиться (двигаться). POL Element powinien łatwo się kręcić (poruszać się). RO Piesa trebuie sa se miște cu usurință.


1




2




3




4




5




6



6



G



Mechanical models

ENG The optimal height for the clock is 1m 80cm (5ft 9inch) from the floor to the mount. Placing the model at the specified height will provide a 12-hour run of the model (assuming correct setup*).

UKR Оптимальна висота для розміщення годинника на стіні – 1м 80см від підлоги до кріплення. Розміщення моделі на цій висоті забезпечить 12-годинну роботу моделі (за умови правильного налаштування*).

FRA La hauteur optimale pour l'horloge est de 1m 80cm (5ft 9inch) du sol au support. Placer le modèle à la hauteur spécifiée permettra un fonctionnement de 12 heures du modèle (en supposant une installation correcte*).

DEU Die optimale Höhe für die Uhr liegt bei 1m 80cm (5ft 9inch) zwischen Boden und Halterung. Wird das Modell auf der angegebenen Höhe positioniert, funktioniert es 12 Stunden lang (vorausgesetzt, es ist korrekt eingestellt*).

SPA La altura óptima para el reloj es de 1m 80cm (5ft 9inch) entre el suelo y el soporte de la pared. Colocando la maqueta a la altura especificada, la maqueta funcionará durante 12 horas (siempre que los ajustes se hayan hecho correctamente*).

ITA L'altezza ottimale per l'orologio è 1m 80cm (5ft 9inch) dal pavimento al supporto. Posizionando il modello all'altezza specifica si otterrà un funzionamento di 12 ore del modello (supponendo una configurazione corretta*).


JPN 時計の最適な高さは床から 1m 80cm (5ft 9inch)です。推奨された高さにモデルを配置することで12時間の作動が可能です。(正しく組み立てをした場合*)。

CHI 从地面到安装座，时钟的最佳高度为1m 80cm (5ft 9inch)。将模型放置在指定的高度将提供12小时的模型运行时间（假设设置正确*）。

RUS Оптимальная высота для размещения часов на стене – 1м 80см от пола до крепления. Размещение модели на указанной высоте обеспечит 12-ти часовой ход модели (при условии правильной настройки*).

POL Optymalna wysokość dla zegara to 1m 80cm (5ft 9inch) od podłogi do mocowania. Umieszczenie modelu na podanej wysokości zapewni 12 godzinną pracę modelu (zakładając prawidłowe ustawienie*).

RO Înălțimea optima la care ar trebui amplasat ceasul este la 1m 80cm de la podea. Plasând modelul la înălțimea specificată îi vor asigura acestuia să functioneze timp de 12h. (Dacă asamblarea este corecta)



*



Watch the
VIDEO

h≈ 5ft 9inch/
1m 80cm

ENG You can hang the model on the wall for convenient assembly of the various clock mechanisms.

UKR Ви можете підвісити модель на стіну для зручності подальшого складання.

FRA Vous pouvez accrocher le modèle au mur pour un assemblage pratique des différents mécanismes d'horloge.

DEU Sie können das Modell an die Wand hängen, um die verschiedenen Uhrwerkmechanismen bequemer montieren zu können.

SPA Para el apropiado montaje de los diferentes mecanismos del reloj podrá colgar el modelo en la pared.

ITA Puoi appendere il modello alla parete per un comodo montaggio dei vari meccanismi dell'orologio.


JPN 様々な時計のメカニズムの便利な組み立てにより、壁にモデルを掛けることが可能です。

CHI 您可以将模型挂在墙上，以便组装各种时钟机构。

RUS Вы можете подвесить модель на стену для удобства дальнейшей сборки.

POL Możesz powiesić model na ścianie, aby wygodnie zamontować poszczególne mechanizmy zegara.

RO Poti agata modelul pe perete pentru asamblarea mai convenabila a diferitelor mecanisme ale ceasului.





ENG Use this sheet as a life-size pattern for correct placement of the mounts on the wall.*

UKR Використовуйте цей аркуш як трафарет для правильного розміщення кріплень на стіні.*

FRA Utilisez cette feuille comme un modèle grandeur nature pour un placement correct des supports sur le mur.*

DEU Bitte verwenden Sie dieses Blatt als Vorlage in Originalgröße für die Positionierung der Halterungen an der Wand.*

SPA Utilice esta hoja como patrón de tamaño real para posicionar los soportes en la pared.*

ITA Usa questo foglio come modello a grandezza naturale per il corretto posizionamento dei supporti sulla parete. *


JPN このシートを実際の大きさとして使用することで、マウントを壁に正しく配置することができます*

CHI 将这张纸用作真实尺寸的图案，校正安装件在墙上的位置*

RUS Используйте этот лист как трафарет для правильного размещения креплений на стене.*

POL Użyj tego arkusza jako wzoru naturalnej wielkości do prawidłowego umieszczenia uchwytów na ścianie.*

RO Folositi acest sablon în marime naturală pentru plasarea corectă a suportului pe perete.



*ENG Screws for mounting not included. UKR Кріплення не входять до комплекту. FRA Vis de montage non incluses.

DEU Schrauben für die Wandmontage nicht inbegriffen. SPA Tornillos para montaje en la pared no incluidos. ITA Viti per il montaggio non incluse.

JPN 取り付けの用のねじは含まれていません。CHI 不包括安装螺丝。RUS Крепления не входят в комплектацию.

POL Šruby do montażu nie są dołączone. KOR 장착용 나사 미포함.

1 ENG Rollers. UKR Ролики. FRA Bobines. DEU Ringe.
 SPA Anillos. ITA Rulli. JPN ローラー。CHI 滚轴。RUS Ролики.
 POL Rolki. RO Role

2 ENG Escape Wheel. UKR Анкерне колесо. FRA Roue d'échappement. DEU Hemmungsrad. SPA Rueda de escape.
 ITA Ruota di fuga. JPN エスケープホイール。
 CHI 擒纵轮。RUS Анкерное колесо. POL Koło wychwytowe.
 RO Roata de evacuare


3 ENG Hour Disc. UKR Годинний диск. FRA Disque des heures.
 DEU Stundenscheibe. SPA Disco de la hora. ITA Disco orario.
 JPN 時間ディスク。CHI 小时盘。RUS Часовой диск.
 POL Tarcza godzinowa. RO Disc cu orele.

4 ENG Clock Hand. UKR Вказівник. FRA Aiguille de l'horloge.
 DEU Schnur. SPA Aguja de reloj. ITA Mano dell'orologio.
 JPN 時計の針。CHI 钟针。RUS Указатель. POL Wskazówka zegara. RO Ac de ceasornic.

5 ENG Minute Disc. UKR Хвилинний диск. FRA Disque des minutes. DEU Minutenscheibe. SPA Disco de minutos. ITA Disco dei minuti. JPN 分ディスク。CHI 分钟盘。RUS Минутный диск.
 POL Talerz minutowy. RO Disc cu minutele.

6 ENG Eccentric knob. UKR Ручка эксцентрика. FRA Bouton excentrique. DEU Exzentrischer Knauf. SPA Pomo excéntrico.
 ITA Manopola eccentrica. JPN ハンドル。CHI 偏心旋钮。
 RUS Ручка эксцентрика. POL Pokrętło mimośrodowe.
 RO Buton Excentric

7 ENG Waxed Cord. UKR Вощений шнур. FRA Cordon ciré.
 DEU Gewachstes Seil. SPA Cuerda gruesa encerada. ITA Corda cerata. JPN ワックスコード。CHI 蜡线。RUS Вощеный шнур. POL Sznurek woskowany. RO Cordon ceruit.



Mechanical models

ENG Level the mounted model.* After you have hung the assembled model on the wall, you must ensure it is level for the mechanisms to work correctly. To do this, set your level tool on the horizontal bar of the clock casing, parallel to the wall. Find the eccentric knob and twist it to the left or right until the mounted model is level.

UKR Налаштування рівня годинника.* Після того, як ви повісили складену модель на стіну, її потрібно вирівняти, щоб механізми працювали правильно. Для цього прикладіть інструмент "рівень" до горизонтальної планки кріплення годинника та покрутіть ручку ексцентрика, поки він не вирівнюється.

FRA Réglage du niveau de l'horloge.* Après avoir accroché le modèle assemblé au mur, pour que les mécanismes fonctionnent correctement, il doit être mis à niveau. Pour ce faire, placez l'outil «niveau» sur le bracelet horizontal du support de montre et tournez la poignée excentrique jusqu'à ce qu'ils soient alignés.

DEU Nivellieren des montierten Modells.* Nachdem Sie das zusammengebaute Modell an die Wand gehängt haben, muss die korrekte Nivellierung sichergestellt werden, damit die Mechanismen richtig funktionieren. Zu diesem Zweck legen Sie Ihr Nivellierwerkzeug auf die horizontale Stange des Uhrengehäuses, parallel zur Wand. Suchen Sie den exzentrischen Knauf und drehen Sie diesen nach links oder rechts, bis das montierte Modell nivelliert ist.

SPA Nivelar la maqueta montada.* Después de colgar la maqueta montada en la pared, es necesario nivelarla para que los mecanismos funcionen correctamente. Para ello coloque su nivel en la barra horizontal de la caja del reloj, paralelamente a la pared. Busque el pomo excentrico y girelo a la izquierda o a la derecha, hasta que el modelo quede nivelado.

ITA Livellare il modello montato.* Dopo aver appeso il modello assemblato alla parete, è necessario assicurarsi che sia a livello affinché i meccanismi funzionino correttamente. Per fare questo, mettete il vostro strumento di livellamento sulla barra orizzontale della cassa dell'orologio, parallelamente alla parete. Trova la manopola eccentrica e ruotala a sinistra o a destra fino a quando il modello montato è a livello.

RO Nivelati modelul montat* După ce ati agatat modelul pe perete, asigurati-vi ca acesta este drept pentru a functiona corect. Pentru a face asta, plasati un bolboac pe carcasa ceasului. Găseste butonul excentric și rasușește-l la stanga sau la dreapta pana modelul montat este drept.


CHI マウントされたモデルを水平になるように調整します。* 組み立てられたモデルを壁に掛けた後、メカニズムが正しく作動するのを確認します。そのためには、時計ケーシングの水平バーにレベルツールで調整し、壁と平行になるようにします。マウントされたモデルが水平になるように左側または右側にひねります。

RUS Настройка уровня часов.* После того, как вы повесили собранную модель на стену, для правильной работы механизмов, ее нужно выровнять. Для этого приложите инструмент "уровень" к горизонтальной планке крепления часов и покрутите ручку эксцентрика, пока они не выровняются


POL Wypoziomuj zamontowany model.* Po zawieszeniu zmontowanego modelu na ścianie, musisz upewnić się, że jest on wypoziomowany, aby mechanizmy działały prawidłowo. Aby to zrobić, ustaw narzędzie do poziomowania na poziomej listwie obudowy zegara, równolegle do ściany. Znajdź pokrętło mimośrodowe i przekrój je w lewo lub w prawo, aż zamontowany model będzie równy.

KOR 장착된 모델을 수평으로 조정합니다.* 조립된 모델을 벽에 걸어 놓은 후에는 메커니즘이 올바르게 작동하도록 해야 합니다. 이렇게 하려면 수평 도구를 벽과 평행하게 시계 케이스의 수평 막대에 놓습니다. 편심 노브를 찾아 장착된 모델이 수평이 될 때 까지 왼쪽 또는 오른쪽으로 돌립니다.

1























2




1 ENG Eccentric knob UKR Ручка эксцентрика FRA Bouton excentrique DEU Exzentrischer Knauf SPA Pomo excéntrico ITA Manopola eccentrica JPN ハンドル CHI 偏心旋钮
 RUS Ручка эксцентрика POL Pokrętło mimośrodowe RO Butonul excentric.

Mechanical models





Mechanical models



1




2




8



3




4




5



6







⑧

⑨


7




8




9




10



11




Mechanical models




12




13




14



15





16



17








18







I









Mechanical models






Mechanical models








1





2





3



4




5




Mechanical models




1




2



3







4





5







Mechanical models




2




3





1




2







1




2




3



4




5




m1



1






2





3




Mechanical models





Mechanical models

1



2




3




4




5



6




7




8




Mechanical models




9




10




11




12




13




14





15



Mechanical models





1



2







3









⑥






Mechanical models





4



5

ENG You can fill the bag with sand or salt as a weight. Recommended weight is 2 kg (4.4 lb)

UKR Як вантаж можна використовувати пісок або сіль. Рекомендована вага – 2 кг (4.4lb)

FRA Vous pouvez remplir le sac avec du sable ou du sel comme poids. Le poids recommandé est de 2 kg (4,4 lb)

DEU Als Gewicht für die Tasche können Sie Sand oder Salz verwenden. Das empfohlene Gewicht beträgt 2 kg (4.4 lb)

SPA Como peso podrá utilizar arena o sal para llenar la bolsa. El peso recomendado son 2 kg (4.4 lb)

ITA È possibile riempire il sacchetto con sabbia o sale come peso. Il peso raccomandato è di 2 kg (4,4 lb).

JPN おもりのバッグに砂や塩を入れることができます。推奨重量は2kgです。



CHI 您可以用沙子或盐装满袋子。建议重量为2公斤 (4.4磅)

RUS В качестве груза можно использовать песок или соль. Рекомендованный вес – 2 кг (4.4lb)

POL Worek można wypełnić piaskiem lub solą jako obciążnikiem. Zalecana waga to 2 kg (4,4 lb)

RO Puteti sa umpleti saculețul cu sare sau nisip. Greutatea recomandata este de 2 kg.

1 ENG Cloth Bag. UKR Тканевий мішок. FRA Sac en tissus. DEU Stofftasche. SPA Bolsa de tela. ITA Borsa di stoffa. JPN 布のバッグ。CHI 配重。RUS Мешок тканевый. POL Torba z materiału. KOR 클로스백



ENG Setting up the balloon. Set the optimal counterweight for correct operation of the balloon. To do this, simply add or remove one or more discs on the counterweight. When counterweighted correctly, the balloon should descend smoothly to the bottom (at which point the counterweight will be at its highest possible position).

UKR Налаштування роботи повітряної кулі. Потрібно підібрати оптимальну противагу для правильної роботи повітряної кулі. Для цього достатньо додати або прибрати один чи кілька дисків на противазі. Куля повинна опускатися плавно і до кінця (тоді противага має опинитися в максимально верхній точці).

FRA Mise en place du ballon. Vous devez choisir le contrepoids optimal pour que le ballon fonctionne correctement. Pour ce faire, il suffit d'ajouter ou d'enlever un ou plusieurs disques sur le contrepoids. Le ballon doit être abaissé en douceur et jusqu'au bout (le contrepoids doit être dans la position la plus élevée possible).

DEU Einrichten des Ballons. Richten Sie das Gegengewicht optimal ein, damit der Ballon korrekt funktioniert. Zu diesem Zweck müssen Sie einfach eine oder mehrere Scheiben auf das Gegengewicht setzen oder von diesem entfernen. Wenn das Gewicht korrekt ausgeglichen ist, sollte der Ballon sich sanft zum Boden bewegen (an diesem Punkt befindet sich dann das Gegengewicht auf seiner obersten Position).

SPA Ajuste del globo. Ajuste el contrapeso de forma óptima para que el globo funcione correctamente. Para ello, simplemente añada o retire uno o varios discos del contrapeso. Cuando el peso esté correctamente equilibrado, el globo debería bajar suavemente hacia el suelo (en este punto, el contrapeso quedará en su posición más alta).

ITA Impostazione della palla. Impostare il contrappeso ottimale per il corretto funzionamento della palla. Per fare questo, è sufficiente aggiungere o rimuovere uno o più dischi sul contrappeso. Quando è contrappeso correttamente, la palla dovrebbe scendere dolcemente fino al fondo (a quel punto il contrappeso sarà nella sua posizione più alta possibile).

JPN バルーンを設置します。バルーンの正しい作動のために、最適なカウンターウェイトを設定します。カウンターウェイトにディスクを加えたり減らしたりしながら調節してください。バランスが取れたら、バルーンはゆっくりと下に降りていきます。（その時点でカウンターウェイトは、可能な限り高い位置に上っています。）

CHI 设置气球。设置最佳配重，以使气球正确运行。只需在配重上添加或移去一个或多个圆盘即可。正确配重后，气球应平稳地下降到底部（此时配重将处于可能的最高位置）。


RUS Настройка работы воздушного шара. Нужно подобрать оптимальный противовес для правильной работы воздушного шара. Для этого достаточно добавить или отнять один или несколько дисков на противовесе. Шар должен опускаться плавно и до конца (противовес при этом должен оказаться в максимально верхнем положении).

POL Ustawianie balonu. Ustaw optymalną przeciwwagę dla prawidłowego działania balonu. Aby to zrobić, wystarczy dodać lub usunąć jeden lub więcej krążków na przeciwwadze. Przy prawidłowej przeciwwadze balon powinien płynnie opadać aż do dna (w tym momencie przeciwwaga będzie znajdować się w najwyższym możliwym położeniu).

RO Setati balonul* Setati contragreutatea optima pentru functionarea optima a balonului.

Pentru a face asta, pur si simplu adaugati sau scoateti unul sau mai multe discuri de pe contragreutate.






Cand greutatea este corecta balonul ar trebui sa coboare usor. (moment in care contragreutatea va fi la cea mai inalta pozitie posibila)




1 ENG Counterweight. UKR Противага. FRA Contrepoids. DEU Gegengewicht. SPA Contrapeso. ITA Contrappeso. JPN カウンターウェイト。CHI 配重。RUS Противовес. POL Przeciwwaga. KOR 카운터 웨이트.

2 ENG Counterweight Discs (washers). UKR Диски (шайби) противаги. FRA Disques de contrepoids (rondelles) DEU Gegengewichtsscheiben (Unterlegscheiben). SPA Discos de contrapeso (arandelas). ITA Dischi di contrappeso (rondelle). JPN カウンターウェイトディスク (ワッシャー)。CHI 配重盘 (垫圈)。RUS Диски (шайбы) противовеса. POL Tarcze przeciwagi (podkładki). KOR 카운터 웨이트 디스크(워셔).

Mechanical models





1 ENG Weighted Bag.
UKR Мішок із вантажем.
FRA Sac lesté.
DEU Gewichtstasche.
SPA Bolsa de peso.
ITA Borsa ponderata.
JPN 分おもりのバッグ。
CHI 配重袋。
RUS Мешок с грузом.
POL Torba obciążnikowa.
KOR 무게주 백.

2 ENG Counterweight.
UKR Противага.
FRA Contrepoids.
DEU Gegengewicht.
SPA Contrapeso.
ITA Contrappeso.
JPN カウンターウェイト。
CHI 配重。
RUS Противовес.
POL Przeciwвес.
KOR 카운터 웨이트.

3 ENG Balloon.
UKR Повітряна куля.
FRA Ballon.
DEU Ballon.
SPA Globo.
ITA Palla.
JPN バルーン。
CHI 气球。
RUS Воздушный шар.
POL Balon.
RO Saculet cu greutate.



ENG Setting up the balloon.

When counterweighted correctly, the balloon should descend smoothly to the bottom (at which point the counterweight will be at its highest possible position).

UKR Налаштування роботи повітряної кулі.

Куля повинна опускатися плавно і до кінця (тоді противага має опинитися в максимально верхній точці).

FRA Mise en place du ballon.

Le ballon doit être abaissé en douceur et jusqu'au bout (le contrepoids doit être dans la position la plus élevée possible).

DEU Einrichten des Ballons

Wenn das Gewicht korrekt ausgeglichen ist, sollte der Ballon sich sanft zum Boden bewegen (an diesem Punkt befindet sich dann das Gegengewicht auf seiner obersten Position).

SPA Ajuste del globo

Cuando el peso esté correctamente equilibrado, el globo debería bajar suavemente hacia el suelo (en este punto, el contrapeso quedará en su posición más alta).

ITA Impostazione della palla.

Quando è contrappeso correttamente, la palla dovrebbe scendere dolcemente fino al fondo (a quel punto il contrappeso sarà nella sua posizione più alta possibile).

JPN バルーンを設置します。

バランスが取れたら、バルーンはゆっくりと下に降りていきます。（その時点でカウンターウェイトは、可能な限り高い位置に上っています。）

CHI 设置气球。

正确配重后，气球应平稳地下降到底部（此时配重将处于可能的最高位置）。

RUS Настройка работы воздушного шара.

Шар должен опускаться плавно и до конца (противовес при этом должен оказаться в максимально верхнем положении).

POL Ustawianie balonu.

Przy prawidłowej przeciwadze balon powinien płynnie opadać aż do dna (w tym momencie przeciwaga będzie znajdować się w najwyższym możliwym położeniu).

RO Setarea balonului**

Cand greutatea este corecta balonul ar trebui sa coboare usor.
 (moment în care contragreutatea va fi la cea mai inalta pozitie posibila)

ENG Adjusting the pendulum.

The escape wheel should turn one complete revolution per minute. To achieve this, you must establish the correct location of the two weights on the pendulum, by moving them up or down. If the clock is too fast, raise the top weight; if it is too slow, lower the bottom weight.

UKR Налаштування анкера.

Анкерне колесо має здійснювати один оберт за хвилину. Для цього необхідно підібрати правильне розташування тягарців на маятнику, відсуваччи їх вгору або донизу. Якщо годинник показує час наперед (спішить), підніміть верхній тягарець, а якщо назад (відстає), то опустіть нижній тягарець.

FRA Ajustement du pendule.

La roue d'échappement doit tourner un tour complet par minute. Pour y parvenir, vous devez établir l'emplacement correct des deux poids sur le pendule, en les déplaçant vers le haut ou vers le bas. Si l'horloge est trop rapide, soulevez le poids supérieur; s'il est trop lent, abaissez le poids inférieur.

DEU Einrichten des Pendels

Das Hemmungsrad muss pro Minute eine komplette Umdrehung ausführen. Um dies zu erreichen, müssen Sie die korrekte Position der beiden Gewichte des Pendels finden, indem Sie diese hoch und runter bewegen. Wenn die Uhr zu schnell läuft, bewegen Sie das obere Gewicht nach oben; wenn sie zu langsam läuft, bewegen Sie das untere Gewicht nach unten.

SPA Ajuste del péndulo

La rueda de escape debe realizar una vuelta completa por minuto. Para ello deberá determinar la posición correcta de los dos pesos del péndulo, moviéndolos hacia arriba o hacia abajo. Si el reloj anda demasiado rápido, mueva el peso superior hacia arriba. Si anda demasiado lento, baje el peso inferior.

ITA Regolazione del pendolo.

La ruota di scappamento dovrebbe fare un giro completo al minuto. Per ottenere questo risultato, è necessario stabilire la posizione corretta dei due pesi sul pendolo, spostandoli in alto o in basso. Se l'orologio è troppo veloce, alzate il peso superiore; se è troppo lento, abbassate il peso inferiore.

JPN ペンデュラムの調節

エスケープホイールは1分に1回回転します。1分に1回回転するには、ペンデュラムにある2つのおもりを上下に動かして正しい位置に設定する必要があります。時計の動きが速い時は、上部のおもりを上げて、時計の動きが遅い時は、下部のおもりを下げます。

CHI 调整钟摆。

擒纵轮应每分钟转动一整圈。为此，您必须通过上下移动两个砝码来确定他们在摆锤上的正确位置。如果时钟太快，请增加顶部重量；如果太慢，请降低底部重量。

RUS Настройка анкера.


Анкерное колесо должно делать один оборот за минуту. Для этого нужно подобрать правильное расположение грузов на маятнике, смещая их вверх или вниз. Если часы спешат, приподнимите верхний грузик, если отстают, то опустите нижний грузик.

POL Regulacja wahadła.

Koło wychwytowe powinno obracać się o jeden pełny obrót na minutę. Aby to osiągnąć, należy ustalić prawidłowe położenie dwóch ciężarków na wahadle, przesuwając je w górę lub w dół. Jeśli zegar porusza się za szybko, należy podnieść górny obciążnik; jeśli jest zbyt wolny, należy obniżyć dolny obciążnik.

RO Ajustarea pendulului

Roata de evacuare ar trebui sa faca o rotatie completa pe minut. Pentru a face asta, trebuie sa stabilesti pozitia exacta a celor doua greutati de pe pendul, miscandu-le in sus sau jos. Daca ceasul merge prea repede, ridica greutatea din partea de sus; daca merge prea incet, coborara greutatea din partea de jos.



1 ENG Top Weight. UKR Верхній тягарець. FRA Poids supérieur.

DEU Oberes Gewicht. SPA Peso superior.

ITA Peso superiore. JPN 上部のおもり。

CHI 顶部重量。RUS Верхний грузик.

POL Główny ciężarek. RO Greutatea superioara

2 ENG Escape Wheel. UKR Анкерное колесо. FRA Roue d'échappement.

DEU Hemmungsrad. SPA Rueda de escape.

ITA Ruota di fuga. JPN エスケープホイール。

CHI 擒纵轮。RUS Анкерное колесо.

POL koło wychwytowe. RO Roata de evacuare

3 ENG Pendulum. UKR Маятник.

FRA Pendule. DEU Pendel. SPA Péndulo.

ITA Pendolo. JPN ペンデュラム。

CHI 摆。RUS Маятник.

POL Wahadło. RO Pendulul

4 ENG Bottom Weight. UKR Нижній тягарець. FRA Poids inférieur.

DEU Unteres Gewicht. SPA Peso inferior.

ITA Peso inferiore. JPN 下部のおもり。

CHI 底部重量。RUS Нижний грузик.

POL Ciężarek dolny. RO Greutatea inferioara

ENG Setting the time. In order to set the correct time, turn the hour and minute discs clockwise. If you pass through the "00" mark when setting the minute disc, it is important to pause in the "00" position so the balloon has time to descend. If the balloon does not descend when the minute disc is in the "00" position, lower it manually by pulling it gently downward.

UKR Налаштування часу. Для того, аби встановити правильний час, потрібно провертати годинний та хвилинний диски за годинниковою стрілкою. Якщо налаштування хвилинного диска відбувається через позначку 00 хвилин, важливо зробити паузу в цьому місці, аби повітряна куля встигла опуститися. Якщо на позначці 00 хвилин куля не опустилася, потрібно опустити її власноруч, трохи потягнувши донизу.

FRA Réglage de l'heure. Pour régler l'heure correcte, tournez les disques des heures et des minutes dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous passez le repère "00" lors du réglage du disque des minutes, il est important de faire une pause en position "00" pour que le ballon ait le temps de descendre. Si le ballon ne descend pas lorsque le disque des minutes est en position "00", abaissez-le manuellement en le tirant doucement vers le bas.

DEU Einstellen der Uhrzeit. Um die genaue Uhrzeit einzustellen, drehen Sie bitte die Stunden- und die Minuten scheibe im Uhrzeigersinn. Wenn Sie beim Einstellen der Minuten scheibe über die Markierung „00“ kommen, ist es wichtig auf der „00“-Position etwas anzuhalten, damit der Ballon Zeit hat, sich nach unten zu bewegen. Sollte sich der Ballon nicht nach unten bewegen, wenn sich die Minuten scheibe auf der „00“-Position befindet, ziehen Sie ihn mit der Hand vorsichtig abwärts.

SPA Ajustar la hora. Para ajustar correctamente la hora, mueva los discos de la hora y de los minutos en el sentido del reloj. Si al ajustar el disco de minutos éste pasa por la marca "00", es importante detener el ajuste en la posición "00" para que el globo tenga tiempo para bajar. Si el globo no baje cuando el disco de minutos se encuentra en la posición "00", bájelo manualmente tirándolo suavemente hacia abajo.

ITA Impostazione dell'ora. Per impostare l'ora corretta, girare i dischi delle ore e dei minuti in senso orario. Se si passa attraverso il segno "00" quando si imposta il disco dei minuti, è importante fare una pausa nella posizione "00" in modo che la palla abbia il tempo di scendere. Se la palla non scende quando il disco dei minuti è in posizione "00", abbassarla manualmente tirandola delicatamente verso il basso.


JPN 時間設定。正確な時間を設定するため、時間と分ディスクを時計回りに回します。分ディスクを設定する時、「00」と表示されている部分を通す場合は、バルーンが下に降りる時間を確保するため、「00」の位置で止めるのが重要です。もし、分ディスクが「00」の位置にある時、バルーンが下降しない場合は、バルーンをゆっくりと下に引いて手動で下げます。

CHI 设定时间。为了设置正确的时间，顺时针旋转小时和分钟盘。如果在设置分钟盘时通过“00”标记，停在“00”位置很重要，以便气球有时间下降。如果分钟盘位于“00”位置时气球没有下降，手动轻轻拉下气球。

RUS Настройка времени. Для того, чтобы выставить правильное время, нужно провернуть по часовой стрелке часовой и минутный диски. Если настройка минутного диска происходит через отметку 00 минут, важно сделать паузу в этом положении, для того, чтобы воздушный шар успел опуститься. Если в положении 00 минут шар не опустился, нужно опустить его вручную, слегка потянув за него.

POL Ustawianie czasu. Aby ustawić właściwą godzinę, należy przekręcić tarcze godzinową i minutową zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jeśli podczas ustawiania tarczy minutowej minie my znak "00", ważne jest, aby zatrzymać się w pozycji "00", aby balon miał czas na opadnięcie. Jeśli balon nie opuszcza się, gdy tarcza minutowa znajduje się w pozycji "00", opuść go ręcznie, pociągając go delikatnie w dół.

RO Setarea orei. Pentru a seta ora exactă roteste discurile care indică ora și minutele în sensul acelor de ceasornic. Dacă ati trecut de marcajul "00" cand ati setat discul cu minutele, este important sa faceti o pauza in pozitia "00" pentru ca balonul sa aiba timp sa coboare. Daca balonul nu coboara cand discul cu minute este in pozitia "00", coborati-l manual, prin tragerea usoara a acestuia in jos.



1 ENG Hour Disc. UKR Годинний диск. FRA Disque des heures. DEU Stundenscheibe. SPA Disco de la hora.
ITA Disco orario. JPN 時間ディスク。 CHI 小时盘。 RUS Часовой диск. POL Tarcza godzinowa. RO Discul cu orele

2 ENG Minute Disc. UKR Хвилинний диск. FRA Disque des minutes. DEU Minutenscheibe. SPA Disco de minutos.
ITA Disco dei minuti. JPN 分ディスク。 CHI 分钟盘。 RUS Минутный диск. POL Talerz minutowy. RO Discul cu minutele

3 ENG Balloon. UKR Повітряна куля. FRA Ballon. DEU Ballon. SPA Globo. ITA Palla. JPN バルーン。 CHI 气球。
RUS Воздушный шар. POL Balon. RO Balonul

ENG Disengaging the balloon. To disengage the balloon, raise the release lever, slide the axle with the gear and drum (the reel for the line) toward the clock face, and hold it in place by lowering the release lever onto the gear teeth (see illustration). To re-engage the balloon, raise the release lever, slide the axle with the gear and drum toward the wall, then lower the release lever all the way down (the lever will be to the left of the gear).

UKR Відключення куля. Потрібно підняти важіль відключення, перемістити вісь із шестернею та барабаном (котушкою) для волосіні в сторону циферблатів і зафіксувати за допомогою важеля. Щоб під'єднати кулю, потрібно підняти важіль, пересунути вісь із барабаном (котушкою) в бік стіни та опустити важіль.

FRA Désengagement du ballon. Pour désengager le ballon, soulevez le levier de dégagement, faites glisser l'axe avec l'engrenage et le tambour (bobine) vers le cadran de l'horloge, et maintenez-le en place en abaissant le levier de dégagement sur les dents de l'engrenage (voir l'illustration). Pour réengager le ballon, soulevez le levier de dégagement, faites glisser l'essieu avec l'engrenage et le tambour vers le mur, puis abaissez le levier de dégagement à fond (le levier sera à gauche de l'engrenage).

DEU Lösen des Ballons. Um den Ballon zu lösen, bewegen Sie den Lösehebel nach oben, schieben die Welle mit Getriebe und Trommel (die Spule für die Schnur) in Richtung Zifferblatt und halten sie auf dieser Position, indem Sie den Lösehebel nach unten auf die Getriebeverzahnung bewegen (siehe Abbildung). Um den Ballon erneut zu befestigen, bewegen Sie den Lösehebel nach oben und schieben die Welle mit Getriebe und Trommel in Richtung Wand. Dann bewegen Sie den Lösehebel ganz nach unten (der Hebel muss sich dann links vom Getriebe befinden).

SPA Soltar el globo. Para soltar el globo suba la palanca de desbloqueo, deslice el eje con el engranaje y el tambor (el carrete para la cuerda) hacia la esfera del reloj y manténgalo en esta posición bajando la palanca de desbloqueo sobre el dentado del engranaje (véase la ilustración). Para volver a fijar el globo, suba la palanca de desbloqueo, deslice el eje con el engranaje y el tambor hacia la pared, después baje la palanca de desbloqueo hasta abajo (la palanca quedará a la izquierda del engranaje).

ITA Disinnesto della palla. Per sganciare la palla, sollevare la leva di sgancio, far scorrere l'asse con l'ingranaggio e il tamburo (la bobina per la linea) verso il quadrante dell'orologio, e tenerlo in posizione abbassando la leva di sgancio sui denti dell'ingranaggio (vedere la figura). Per reinserire la palla, sollevare la leva di sgancio, far scorrere l'asse con l'ingranaggio e il tamburo verso il muro, quindi abbassare la leva di sgancio fino in fondo (la leva sarà a sinistra dell'ingranaggio).


JPN バルーンの外し方。 バルーンを外すには、解除レバーを上げて、車軸のギアとドラム（ライン用のリール）を時計の文字盤の方にスライドします。そしてギアの歯に解除レバーを下げて、所定の位置に固定します。（図を参照）バルーンを再結合する時は、解除レバーを上げて、車軸のギアとドラムを壁の方にスライドします。最後に、解除レバーを下に完全に下げてください。（そうすればレバーがギアの左に向かいます。）

CHI 松开气球。 要松开气球，请抬起释放杆，将带有齿轮和鼓的轴（线的卷轴）滑向钟面，然后通过将释放杆降低到齿轮齿上来将其固定到位（请参见图示）。要重新接合气球，请抬起释放杆，将带有齿轮和鼓的轴滑向墙壁，然后将释放杆降低至最低位置（该杆位于齿轮的左侧）。

RUS Отключение шара. Нужно поднять рычаг отключения, переместить ось с шестерней и барабаном (катушкой) для лески в сторону циферблотов и зафиксировать с помощью рычага в этом положении. Чтобы подключить шар - поднять рычаг, переместить ось с барабаном (катушкой) в сторону стены и опустить рычаг.

POL Odłączanie balonika. Aby odłączyć balonik, należy podnieść dźwignię zwalniającą, przesunąć oś z przekładnią i bębnem (szpulą na linę) w kierunku tarczy zegara i przytrzymać ją w miejscu, opuszczając dźwignię zwalniającą na zęby przekładni (patrz ilustracja). Aby ponownie wpiąć balon, podnieś dźwignię zwalniającą, przesuń oś z kołem zębatym i bębnem w kierunku ściany, a następnie opuść dźwignię zwalniającą do końca (dźwignia znajdzie się na lewo od koła zębatego).

RO Decuplarea balonului. Pentru a decupla balonul, ridicați maneta de eliberare, glisați axa cu angrenajul și tamburul (bobina pentru linie) spre fata ceasului și tineti-l pe loc coborând parghia de eliberare pe dintii angrenajului. Pentru a cupla din nou balonul, ridicați maneta de eliberare, glisați axa cu angrenajul și tamburul spre perete, apoi coborâți de tot maneta de eliberare (maneta o să fie în partea stângă a angrenajului)



1 ENG Release Lever. UKR Важіль відключення. FRA Levier de dégagement. DEU Lösehebel. SPA Palanca de desbloqueo. ITA Leva di rilascio. JPN 解除レバー。CHI 释放杆。
 RUS Рычаг отключения. POL Dźwignia zwalniająca. RO Maneta de eliberare

2 ENG Axle with gear and drum (reel for the line). UKR Вісь із барабаном (катушкою) для волосині. FRA Essieu avec engrenage et tambour (enrouleur pour la ligne). DEU Welle mit Getriebe und Trommel (Spule für die Schnur). SPA Eje con engranaje y tambor (Carrete para la cuerda). ITA Asse con ingranaggio e tamburo (bobina per la linea). JPN 車軸のギアとドラム (ライン用リール)。CHI 带有齿轮和鼓的轴 (线的卷轴)。RUS Ось с барабаном (катушкой) для лески. POL Oś z przekładnią i bębenem (bęben na linie). RO Acul cu anghraj și tambur.

Mechanical models

ENG If you make a mistake setting the time, or if the line becomes tangled in the mechanism, disengage the balloon (see "Disengaging the balloon" below) before resetting the time or detangling the line (passing the line through all the rollers again, according to the instructions). Once you are ready to set the time again, turn the minute disc to the "00" position, re-engage the balloon with the release lever, gently lower the balloon manually, and then set the minute disc to the correct time. Important: re-engage the balloon only when the minute disc is set to the "00" position, otherwise, it may jam the mechanism.

UKR Якщо ви припустилися помилки в налаштуванні часу або волосінь заплуталася між деталями, кулю потрібно відключити (дивіться розділ "відключення кулі"), знову протягнути волосінь по всіх роликах за інструкцією, хвилинний диск повернути на нульову позначку, знову ввімкнути кулю, опустити її власноруч, а потім закінчити налаштування хвилин. Важливо під'еднувати кулю, коли хвилинний диск знаходитьться на нульовій позначці, бо в іншому випадку механізм може заклинити.

FRA Si vous faites une erreur dans le réglage de l'heure, ou si le fil s'emmèle dans le mécanisme, désengagez le ballon (voir «Désengagement du ballon» ci-dessous) avant de remettre l'heure ou de démêler le fil (en passant à nouveau ce dernier à travers toutes les bobines, selon aux instructions). Une fois que vous êtes prêt à régler à nouveau l'heure, tournez le disque des minutes sur la position «00», réengagez le ballon avec le levier de libération, abaissez doucement le ballon manuellement, puis réglez le disque des minutes sur l'heure correcte. Important: ne réenclencher le ballon que lorsque le disque des minutes est en position «00», sinon il risque de bloquer le mécanisme.

DEU Wenn Sie sich beim Einstellen der Uhrzeit irren oder sich die Schnur in dem Mechanismus verknotet hat, lösen Sie den Ballon (siehe dazu weiter unten: „Lösen des Ballons“), bevor Sie die Uhrzeit erneut einstellen oder die Schnur entwirren (dabei muss die Schnur gemäß der Anleitung erneut durch alle Ringe geführt werden). Wenn Sie soweit sind, die Uhrzeit erneut einzustellen, drehen Sie die Minutenscheibe auf die „00“-Position, befestigen Sie den Ballon erneut mithilfe des Lösehebels, führen Sie den Ballon vorsichtig mit der Hand nach unten und stellen Sie dann die Minutenscheibe auf die korrekte Zeit. Wichtig: Der Ballon darf nur dann erneut befestigt werden, wenn sich der Minutenzeiger auf der „00“-Position befindet. Andernfalls könnte er den Mechanismus verklemmen.

SPA Si al ajustar la hora se equivocase o si la cuerda se enredase en el mecanismo, suelte el globo (para ello véase abajo: "Soltar el globo") antes de volver a ajustar la hora o desenredar la cuerda (deberá volver a pasarl por todos los anillos, conforme a las instrucciones). Una vez que esté listo para volver a ajustar la hora, mueva el disco de minutos a la posición "00", vuelva a fijar el globo con la palanca de desbloqueo, baje el globo cuidadosamente con la mano y despues coloque el disco de minutos en la hora correcta. Importante: Vuelva a fijar el globo únicamente cuando el disco de minutos se encuentre en la posición "00", ya que de otra manera podría trabar el mecanismo.

ITA Se si commette un errore nell'impostazione dell'ora, o se il filo si aggroviglia nel meccanismo, sganciare la palla (vedere "Disinnesto della palla" di seguito) prima di reimpostare l'ora o districare il filo (passando di nuovo il filo attraverso tutti i rulli, secondo le istruzioni). Quando si è pronti per impostare nuovamente l'ora, ruotare il disco dei minuti sulla posizione "00", riagganciare la palla manualmente, e quindi impostare il disco dei minuti sull'ora corretta. Importante: reinserire la palla solo quando il disco dei minuti è impostato sulla posizione "00", altrimenti potrebbe inceppare il meccanismo.

JPN もし時間設定を間違えた場合、またはメカニズムで線が絡まった場合は、時間を再設定したり、線をほどいたり（すべてのローラーに線を通過させる）する前にバルーンを外してください。（下記の“バルーンを外し方”を参照。）また時間の再設定準備ができたら、分ディスクを"00"の位置において、解除レバーでバルーンを再結合し、バルーンを手動でゆっくり下げます。そして分ディスクを正しい時間に設定します。注意事項：必ず分ディスクを"00"の位置に置いた後バルーンを再結合してください。そうしないと、メカニズムが詰まる可能性があります。



CHI 如果您错误地设置时间，或者线在机构中缠结，请在重新设置时间或解开线（再次使线穿过所有滚轴，参看图示）之前，先松开气球（请参见下面的“松开气球”）。一旦准备好再次设置时间，将分钟盘转到“00”位置，用释放杆将气球重新接合，手动轻轻降低气球，然后将分钟盘设置到正确的时间。重要：仅当分钟盘位于“00”位置时，才重新接合气球，否则可能会阻塞机械装置。

RUS Если же вы допустили ошибку в настройке времени, или леска запуталась между деталями, шар нужно отключить (смотрите раздел "отключение шара"), снова пропустить леску по всем роликам согласно инструкции, минутный диск провернуть в нулевое положение, снова подключить шар, опустить его вручную, а затем завершить настройку минут. Важно подключать шар в нулевом положении минутного диска, иначе он может заклинить механизм.



POL W przypadku pomyłki w ustawieniu czasu lub zaplątania się linki w mechanizmie, należy odłączyć balonik (patrz "Odłączanie balonika" poniżej) przed ponownym ustawieniem czasu lub rozplątaniem linki (ponowne przepuszczenie linki przez wszystkie rolki, zgodnie z instrukcją). Gdy czas będzie gotowy do ponownego ustawienia, należy przekręcić tarczę minutową do pozycji "00", ponownie zablokować balonik za pomocą dźwigni zwalniającej, delikatnie opuścić balonik ręcznie, a następnie ustawić tarczę minutową na właściwy czas. Ważne: balonik należy ponownie zablokować tylko wtedy, gdy tarcza minutowa jest ustawiona w pozycji "00", w przeciwnym razie może on spowodować zablokowanie mechanizmu.

RO Daca gresiti in setarea orei exacte, sau daca firul se incurca in mecanism, decuplati balonul (Vezi "Decuplarea balonului" mai sus) inainte de a seta ora sau descurca firul (trece firul prin toate rolele din nou cum este ilustrat la inceput in instructiuni. Daca esti gata sa setezi din nou ora, intoarce discul cu minutele in pozitia "00", recupleaza balonul cu ajutorul manetei de eliberare, cobraora usor balonul manual si apoi seteaza discul cu minute la ora exacta. IMPORANT: Recupelaaza balonul numai cand discul cu minutele este in pozitia "00", altfel, se poate bloca mecanismul.

1




2




1 ENG Rollers. UKR Ролики. FRA bobines. DEU Ringe. SPA Anillos. ITA Rulli. JPN ローラー。CHI 滚轴。RUS Ролики. POL Rolki. RO Role



3



4



5



ENG After the weighted bag has descended, the clock must be wound again. To do this, pull one side of the waxed carriage cord down with your left hand, while supporting and lifting the weighted bag with your right hand.

UKR Після того, як мішок із вантажем опустився, годинник потрібно знову завести. Для цього необхідно лівою рукою потягнути вагончик донизу, а правою рукою припідняти мішок із вантажем.

FRA Une fois le sac lesté descendu, l'horloge doit être à nouveau remontée. Pour ce faire, tirez un côté du cordon de la remorque vers le bas avec votre main gauche, tout en soutenant et en soulevant le sac lesté avec votre main droite.

DEU Wenn die Gewichtstasche sich nach unten bewegt hat, muss die Uhr erneut aufgezogen werden. Dazu ziehen Sie eine Seite des gewachsten Schlittenseils mit der linken Hand nach unten, während Sie die Gewichtstasche mit der rechten Hand halten und anheben.

SPA Una vez que la bolsa de peso haya bajado, deberá volver a dar cuerda al reloj. Para ello, con su mano izquierda tire hacia abajo un lado de la cuerda gruesa encerada del carro, soportando y elevando la bolsa de peso mientras tanto con su mano derecha.

ITA Dopo che il sacco ponderato è sceso, l'orologio deve essere caricato di nuovo. Per fare questo, tirare un lato della corda cerata del carrello verso il basso con la mano sinistra, mentre si sostiene e si solleva la borsa ponderata con la mano destra.


JPN おもりのバッグが下りた後、時計は再び作動します。そのためには、右手でおもりのバッグを支えて持ち上げながら、ワックス処理されたキャリッジコードの片側を左手で引っ張ってください。

CHI 加重的袋子下降后，必须重新给时钟上发条。为此，请用左手下拉打过蜡的马车线，同时用右手支撑和提起加重的袋子。

RUS После того как мешок с грузом опустился, часы нужно снова завести, для этого нужно потянуть левой рукой за вагончик вниз, а правой рукой поднять мешок с грузом.

POL Po opadnięciu obciążonego worka, zegar musi zostać ponownie nakręcony. W tym celu należy ręką pociągnąć w dół jedną stronę woskowanego sznurka, a prawą ręką podeprzeć i podnieść obciążony worek.

RO Pentru a răsuții ceasul, trage cu o mana de greutatea în forma de trașura cat de jos poti, iar cu cealalta mana sustine și ridică usor saculețul cu greutate.




1 ENG Carriage.
UKR Вагончик.
FRA Chariot.
DEU Schlitten.
SPA Carro.
ITA Carrello.

JPN キャリッジ。
CHI 马车。
RUS Вагончик.
POL Wózek.


KOR 캐리지.
2 ENG Weighted Ba.
UKR Мішок із вантажем.
FRA Sac lesté.
DEU Gewichtstasche.
SPA Bolsa de peso.
ITA Borsa ponderata.

JPN 分おもりのバッグ。
CHI 配重袋。
RUS Мешок с грузом.
POL Torba obciążnikowa.
KOR 무게추백.





Watch the
VIDEO



ENG Thanks for following along on this journey with us.

UKR Дякуємо, що ви пройшли цей шлях з нами.

FRA Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ces étapes.

DEU Vielen Dank, dass Sie diesen Weg mit uns gegangen sind.

SPA Gracias por haber recorrido el camino con nosotros.

ITA Grazie per aver fatto questo percorso con noi.

JPN UGEARSをご利用いただきありがとうございます

CHI 感谢您参与有趣的模型配装过程。

RUS Спасибо, что вы прошли этот путь с нами.

POL Dziękujemy, że razem z nami pokonacie tę drogę!

KOR UGEARS 와 함께해 주셔서 감사합니다.

ugearsmodels.com

ENG Customer support **UKR** Служба підтримки

FRA Service client **DEU** Kundendienst

SPA Servicio al cliente **ITA** Servizio di supporto

JPN お客様窓口 **CHI** 客户支持 **RUS** Служба поддержки

POL Wsparcie klienta **KOR** 고객지원

customerservice@ugearsmodels.com